




# Get Guide de l'utilisateur



**FCC ID: 2AL8WBWG01**

**IC ISED: 22763-BWG01 IC HVIN: BWG01**

## Caractéristiques


Écoutez de la musique sans fil depuis n'importe quel appareil compatible avec Bluetooth.

Contrôlez votre musique directement à partir de votre GET.

Répondez aux appels téléphoniques grâce au microphone intégré.

## Démarrage

- Branchez vos écouteurs à la prise audio 3,5 mm du GET ou connectez GET à l'entrée audio de votre amplificateur ou de vos haut-parleurs amplifiés (ceci nécessitera possiblement un adaptateur 3,5 mm à RCA, non-inclus)
- Allumez GET en maintenant pour une seconde votre doigt appuyé sur le bouton rond, le voyant LED deviendra bleu clignotant, indiquant que l'appareil est prêt à être jumelé.
- Allez aux réglages Bluetooth de votre téléphone ou lecteur numérique et sélectionnez « Bluewave GET » dans la liste. Le voyant LED deviendra bleu fixe une fois la connexion établie.



## Utiliser GET

- Le bouton rond permet la lecture/arrêt de vos pistes musicales, de prendre vos appels lorsque le téléphone sonne (appuyez une seconde fois pour raccrocher), et de fermer l'appareil (maintenez une pression pendant 4 secondes).
- Les boutons triangulaires permettent les sauts de plages avants/arrières par appuis brefs, et avance/recul rapide lorsque maintenus enfoncés.
- La roulette de volume du GET est complètement indépendante de votre appareil-source. Pour une performance optimale, laissez au réglage le plus élevé le volume sur votre appareil source.

Bluewave GET peut être jumelé avec un maximum de huit (8) appareils. N'oubliez pas que le Bluetooth a un rayon d'opération d'environ neuf (9) mètres (peut varier selon l'antenne-source et l'environnement).

## Reconnecter votre appareil-source

Si vous sortez de la portée de votre appareil-source, ou que vous éteignez sa fonction Bluetooth, Bluewave GET se déconnectera. GET se reconnectera automatiquement avec la plupart des appareils. Mais si ce n'était pas le cas, retournez dans les réglages

Bluetooth de votre appareil-source et sélectionnez « Bluewave GET » de nouveau.

### **Sélectionner un nouvel appareil-source**

Si vous voulez passer d'un appareil à un autre, suivez les étapes suivantes :

1. Accédez aux réglages Bluetooth et désactivez la fonction Bluetooth dans votre téléphone/lecteur. Sinon, vous pouvez aussi sélectionner « Bluewave GET » dans vos réglages Bluetooth et devriez avoir l'option de le déconnecter.
2. Bluewave GET est maintenant prêt à être connecté à un nouvel appareil.
3. Suivez les directives dans la section « Démarrage » ci-dessus pour établir la connexion avec le nouvel appareil. Vous devrez possiblement lancer la fonction recherche si GET a été déconnecté.

### **Mode de connexion double**

Get peut être simultanément connecté à deux appareils. Le premier appareil connecté a priorité sur l'autre. Lorsque le premier appareil cesse de diffuser de la musique, le deuxième appareil peut alors le faire. À tout moment, si une pièce musicale est sélectionnée pour lecture sur le premier appareil, cette pièce ne

jouera que lorsque la pièce étant diffusée sur le deuxième appareil sera terminée.

## **Entrée audio USB**

Get peut être utilisé en tant qu'interface audio USB filaire.

### **Fonctionnement :**

- Connectez GET à un port USB de votre ordinateur personnel
- **Windows** : (7.0 ou versions ultérieures)  
Choisissez Bluewave GET comme périphérique de lecture dans vos paramètres son.
- **MacOS** (10.0 et versions ultérieures) : Choisissez Bluewave GET comme périphérique de sortie dans Préférences système > Son

Note: L'interface audio USB de GET est de Classe UAC1 et supporte une résolution allant jusqu'à 16-bits/48 kHz

## Voyant LED

Voici un résumé des messages indiqués par le voyant LED :

- Bleu clignotant rapidement (0,5 secondes) : Prêt pour jumelage/connection
- Bleu continu : Connecté
- Bleu clignotant lentement (3 s) : Diffusion audio (streaming)
- Indication du codec :
- Le codec utilisé est indiqué par un clignotement triple au moment de débiter la diffusion audio :
  - Cyan : AAC
  - Ambre : AptX HD
  - Magenta : AptX

Indicateur de l'état de charge :

Lorsque connecté par USB

- Rouge : En cours de chargement
- Vert : Chargement complété

Lorsque déconnecté

- Rouge : Indique un niveau de charge critique

## **Chargement**

- La recharge du GET s'opère via le câble Micro USB inclus. Reliez le câble du port USB situé au bas du GET à une source d'alimentation convenable. Le chargement s'effectuera normalement en deux heures environ.
- Le voyant LED du GET sera rouge pendant le chargement et deviendra vert lorsque une charge complète sera atteinte.
- Lorsque la charge tombe sous la barre des 10%, le voyant LED devient rouge.

## **Réinitialisation**

Si GET se met à mal fonctionner, fige ou ne peut être éteint normalement, vous pouvez réinitialiser l'appareil en insérant un trombone ou la pointe d'un stylo-bille dans le trou de réinitialisation situé en bas à droite du connecteur Micro USB.

## Précautions

- Ne jamais placer des objets lourds sur l'appareil.
- Si l'appareil devient mouillé à cause d'un liquide tel que la pluie (eau), d'un breuvage, de la sueur ou de l'humidité, ne l'allumez pas. Essuyez-le avec un linge sec et faites-le inspecter au Centre de services Bluewave le plus près. (Les appareils endommagés par l'eau peuvent être considérés comme potentiellement inadmissible à une réparation gratuite, peu importe leur statut de garantie). Évitez l'exposition à des atmosphères contenant un taux élevé d'humidité, de poussière ou de fumée.
- Ne jamais démonter, réparer ou modifier l'appareil vous-même.
- Évitez d'exposer trop longtemps l'appareil au soleil direct et aux températures extrêmes.
- Ne pas laisser le produit à proximité d'appareils fortement magnétiques, tels des aimants, des téléviseurs, des moniteurs et des haut-parleurs.
- Étant donné que les produits chimiques et détergents peuvent modifier la surface de l'appareil et l'endommager, ne les utilisez pas sur GET.
- N'échappez pas l'appareil et évitez qu'il soit soumis à des chocs importants (ne le placez pas dans un endroit où de fortes vibrations seraient présentes).

## Dépannage

L'appareil refuse de s'allumer.

- Vérifiez que l'adaptateur est bien connecté.
- Vérifiez l'état de charge de l'appareil.
- Chargez avec un adaptateur USB 5V.
- Nous recommandons d'utiliser le câble Micro USB inclus avec l'appareil.

GET ne produit aucun son

- Vérifiez que le volume n'est pas à zéro (0).
- Vérifiez que vos écouteurs sont bien connectés et que de la poussière n'obstrue pas le port de raccordement.
- Vérifiez le volume sur l'appareil-source.
- Assurez-vous que le fichier musical n'est pas corrompu.
- Vérifiez que le jumelage Bluetooth est établi.
- Tentez de déterminer si un appareil avoisinant pourrait causer de l'interférence
- Trouvez le meilleur endroit de réception en bougeant Get lentement

La connexion Bluetooth ne peut être établie

- Maintenez une distance plus rapprochée entre GET et l'appareil-source (la distance maximale est de 10 mètres).

Le jumelage échoue :

Suivez ces étapes :

- 1- Déconnectez « Bluewave Get » dans vos paramètres Bluetooth
- 2- Fermez Bluetooth dans vos paramètres.
- 3- Éteignez GET puis rallumez-le
- 4- Rallumez Bluetooth sur votre appareil-source.
- 5- Bluewave Get devrait maintenant apparaître dans la liste d'appareils disponibles, et devrait maintenant se jumeler et se connecter.
- 6- Si le jumelage échoue de nouveau, veuillez vous assurer qu'il n'y a pas plus de 8 appareils jumelés avec GET. Vous pouvez réinitialiser la liste de jumelage en maintenant simultanément enfoncés les 2 boutons triangulaires pour une période de 5 secondes.

## **Déclaration de conformité FCC**

*Cet appareil est conforme au chapitre 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue.*

*Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Catégorie B, et ce, conformément au chapitre 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont étudiées pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé dans le respect des instructions, peut provoquer une interférence nuisible aux télécommunications. Cependant, il n'existe aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans le contexte d'une installation particulière. Dans l'éventualité que cet équipement entraînerait une interférence nuisible, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence en faisant appel à un détaillant ou à un technicien d'expérience pour obtenir un support technique.*

## **Avertissement FCC destiné aux utilisateurs**

*Tout changement ou modification apporté à ce matériel sans l'approbation expresse de la partie responsable de sa conformité pourraient invalider l'autorisation donnée à l'utilisateur de le faire fonctionner.*

## **Avis d'industrie Canada**

*Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.*

*L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement*

*Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.*

## **Industry Canada Statement**

*This device complies with RSS-210 of Industry Canada.*

*Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.*

*This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.*

## Garantie

Électronique Bluewave Inc. (« Bluewave ») garantit à l'acheteur initial de ce produit Bluewave que le produit sera exempt de tout vice de conception, d'assemblage, de matériaux et de fabrication pour un période d'un (1) an après la date d'achat. La présente garantie entre en vigueur lorsque l'acheteur a réglé en entier la facture du produit en question et ne s'applique qu'à condition que ce dernier puisse produire une copie de ladite facture. Bluewave, se réserve le droit, à son entière discrétion, de réparer ou remplacer le produit défectueux, et ce gratuitement (sauf pour les frais de transport). Bluewave se réserve le droit d'abandonner la production, sans avis préalable, de n'importe lequel de ses produits, et décline toute garantie limitée de réparer ou remplacer de tels produits discontinués. Dans l'éventualité que Bluewave soit dans l'impossibilité de réparer ou remplacer un produit (parce que, par exemple, il serait discontinué), Bluewave offrira soit un remboursement ou un crédit pour l'achat d'un autre produit offert sur [bluewaveaudio.ca](http://bluewaveaudio.ca), pour un montant égal au prix d'achat initial (tel que validé par la facture originale d'achat) moins un montant pour l'usure normale de l'appareil. Toutes ces garanties deviennent nulles et non-avenues si le produit Bluewave en question n'est pas offert pour inspection par Bluewave aux seuls frais de l'acheteur, à la demande expresse de Bluewave, ou encore si Bluewave détermine que le produit Bluewave a été installé ou utilisé de façon incorrecte, ou encore modifié. La Garantie de Produit Bluewave ne protège pas contre les actes de force majeure tels les inondations, orages, tremblements de terre, et guerres, ni contre le vandalisme, les vols, l'usure normale, l'érosion, la déplétion, l'obsolescence,

l'abus, les dommages dus à une exposition aux baisses de tension, programmes non-autorisés, ou modifications du produit.

## **Service sous garantie**

Pour obtenir un service sous garantie de votre produit Bluewave, contactez Électronique Bluewave Inc. dans les quinze (15) jours suivants l'apparition du problème, soit par internet ([service@bluewaveaudio.ca](mailto:service@bluewaveaudio.ca)) ou par courrier (5292 rue Marquette, Montréal, QC, Canada H2J 3Z3, Att: Service à la clientèle). Soyez prêts à fournir l'information suivante :

- a) le lieu où le produit a été acheté;
- b) la date de l'achat;
- c) une copie de la facture originale.

© 2017 Électronique Bluewave Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de marques sont des marques déposées appartenant à leurs déposants au Canada aux États-Unis ou dans d'autres pays. Le nom Bluetooth et la marque déposée Bluetooth appartient à Bluetooth SIG Inc., et est utilisé sous licence par Bluewave.