




- 1 Appuyer 5 secondes sur le logo Wifi pour obtenir un clignotement bleu rapide
- 2 Attendre 20 secondes pour que le réseau HK\_OnyxFC2DDD apparaisse dans la liste des réseaux sans fil de votre smartphone/tablette/PC (2a) et le sélectionner (2b)



3




Ouvrez votre explorateur Internet et entrez l'adresse 1992.168.1.1. La page de paramétrage du Onyx apparaît.

4



Sélectionnez votre réseau domestique dans la liste indiquée sous « Device Wireless SSID ». Le cas échéant, entrez le code WEP/WAP. Validez en cliquant sur CONNECT.



5



Validez avec OK pour finaliser la configuration du Onyx avec le réseau domestique. L'Onyx est prêt à fonctionner en Airplay ou DLNA.

6 Téléchargez l'application « HK Remote ». Une fois ouverte, le logo Airplay et le dessin du Onyx apparaîtront

7 Après avoir cliqué sur le logo Airplay, sélectionnez HK Onyx WF




8

Vous pouvez piloter dorénavant le Onyx depuis votre appareil connecté

9

Profitez dorénavant de vos Playlists à distance !

8



9

